

Forkylevel - Notice d'utilisation et de formation



1 Forkylevel - Son utilisation

Une fois installé sur la fourche, Forkylevel est très facile d'utilisation :

- Forkylevel se déclenche automatiquement par le simple mouvement des fourches, il projette alors une ligne lumineuse clignotante d'environ 3 flashes par seconde sur la palette à manutentionner
- Vérifier que la ligne lumineuse clignotante est bien parallèle à l'arête supérieure du bras de fourche et passe au milieu du bout de fourche
- Forkylevel est alors prêt à vous aider à manutentionner vos palettes
- Vous disposez désormais de deux informations :
 - le point d'entrée des fourches qui correspond à la ligne lumineuse projetée sur la palette
 - le niveau d'horizontalité des fourches : la ligne lumineuse est active uniquement si les fourches sont bien horizontales
- Si la ligne lumineuse n'apparaît plus sur la palette ou sur la tranche du bras de fourche, il se peut que Forkylevel soit sorti des logements de la plaque d'indexage → **Remplacer sans tarder Forkylevel dans ses logements.**
- Vérifier régulièrement que le " Lien anti-chute " est bien présent et toujours en bon état.
Remplacer si nécessaire ce " lien anti-chute " et toujours utiliser des " liens Forkylevel "
- Solidariser le " Lien anti-chute " à la plaque d'indexage et au plot caoutchouc haut en respectant bien la procédure apprise lors de la présente formation.
- Forkylevel s'éteindra automatiquement et se remettra en veille quelques instants après l'arrêt du chariot

2 Forkylevel – Comment le décrocher

Forkylevel est très facilement escamotable, il suffit de décrocher les plots magnétiques.

- Mettre des gants pour se protéger des risques de pincement
- Décrocher les plots magnétiques un par un en saisissant Forkylevel en partie basse et en tirant dans l'axe des plots magnétiques

3 Forkylevel - Changer les piles

Lorsque les piles sont déchargées, **la ligne lumineuse se met à clignoter lentement** : un flash toutes les deux secondes

- Décrocher Forkylevel, bien respecter la procédure de décrochage ci avant
- Dévisser le bouchon en prenant soin de ne pas égarer le ressort de compression des piles
- Remplacer les deux piles par deux nouvelles piles R14, les " plus " dirigés vers le bas (NB Forkylevel est protégé des inversions de piles)
- Vérifier que le ressort est bien bloqué dans le logement du bouchon, **puis visser ce dernier jusqu'au contact** avec le tube
- Vérifier que les deux plots magnétiques soient propres ainsi que les deux logements de la plaque d'indexage, brosser si nécessaire
- Remettre en place Forkylevel : les deux plots magnétiques dans les deux logements de la plaque d'indexage.
- Vérifier que la ligne lumineuse est toujours bien positionnée par rapport aux fourches : parallèle à l'arête supérieure du bras de fourche et passant au milieu des bouts de fourche.

4 Forkylevel - La sécurité

- **Ne pas regarder de façon volontaire dans l'axe du faisceau lumineux**, risque d'éblouissement
- **Ne pas regarder le faisceau lumineux avec un instrument d'optique**, risque d'éblouissement
- Ne pas stocker Forkylevel verticalement mais horizontalement qui s'inactivera alors automatiquement
- **Toujours utiliser des gants pour manipuler Forkylevel**, risque de pincement avec les plots magnétiques
- Ne pas poser Forkylevel sur vos appareils électroniques comme vos ordinateurs et disques durs
- Ne pas jeter les piles usagées de Forkylevel dans une poubelle
- **Ne pas nettoyer Forkylevel au jet haute pression**
- Ne pas chercher à démonter Forkylevel
- Ne pas jeter Forkylevel dans une poubelle mais le renvoyer à OCATA INNOVATION

Formation à la présente notice dispensée par :

Nom cariste formé				
Date formation				
Visa cariste				