


Forkylevel - Implantation sur la fourche



- ✓ Forkylevel est installé sur l'intérieur du montant de la fourche gauche
- ✓ Forkylevel est parfaitement positionné au moyen d'une plaque de positionnement
- ✓ La plaque de positionnement est fixée par collage sur le montant de la fourche
- ✓ Forkylevel est en retrait des fourches, il est protégé des charges manutentionnées