

## Forkylevel - Installation de la plaque de positionnement

- Forkylevel est fixé de façon réversible sur l'intérieur du montant de la fourche gauche du chariot au moyen de deux puissants plots magnétiques Fig.1
- Les deux plots magnétiques viennent prendre place dans les deux logements aménagés dans une plaque de positionnement Fig.1
- La plaque de positionnement est fixée par quatre puissants adhésifs double faces sur l'intérieur du montant de la fourche gauche Fig. 7
- L'objet de cette notice est de positionner et fixer avec la plus grande précision possible la plaque de positionnement sur la fourche Fig.3 à Fig.7
- Des patins de glissement provisoires équipent les plots magnétiques afin de faciliter l'installation de Forkylevel et de sa plaque de positionnement Fig.8
- Les quatre adhésifs double faces de la plaque de positionnement sont activables par l'arrachage des languettes 1,2,3,4 Fig.3

## Outils nécessaires : un niveau à bulle, un dégraissant, un chiffon.

## Forkylevel est préréglé en usine, ne pas toucher aux réglages des colliers

- 1. Ecarter les fourches de 300 mm environ, les monter à 1,5 m du sol, les mettre horizontales à l'aide du niveau à bulle.
- 2. Poncer, nettoyer, dégraisser la fourche au niveau de la zone d'installation de la plaque de positionnement
- 3. Engager les plots magnétiques dans les logements de la plaque de positionnement et poser l'ensemble sur le montant de la fourche gauche du chariot Fig.3
- 4. Déclencher le faisceau laser du Forkylevel par une petite secousse manuelle, celui-ci va se mettre à clignoter pendant une minute (3 flashs par seconde).
- 5. Faire glisser Forkylevel dans la plaque de positionnement afin que le faisceau laser soit positionné selon la Fig. 2, les languettes sont horizontales Fig. 3
- 6. Immobiliser la plaque de positionnement et arracher latéralement la languette 1 / Fig.4 la plaque d'indexage est alors fixée à la fourche par l'adhésif 1
- 7. En jouant sur l'élasticité, repositionner si nécessaire la plaque de positionnement toujours selon Fig.2 puis arracher alors la languette 2 / Fig.5
- 8. Maintenir la plaque de positionnement selon la Fig.2, arracher les deux dernières languettes 3 & 4 / Fig.6 & 7
- 9. Presser fermement la plaque de positionnement sur la fourche afin de bien activer les quatre adhésifs.
- 10. Décrocher Forkylevel de la fourche, retirer les patins Fig.8/ Fig.9, remettre Forkylevel dans sa plaque de positionnement, Fig.10
- 11. Installer le bracelet caoutchouc anti-perte : 1 faire une boucle autour du plot caoutchouc supérieur, 2 le passer dans la fente de la Plaque Fig.11 Fig.12
- 12. Votre Forkylevel est désormais opérationnel







